

Die Seriennummer ist alphanumerisch aufgebaut und insgesamt 12-stellig.

Beispiel: **GDA000000090**

Die Chargennummer ist alphanumerisch aufgebaut und insgesamt 8-stellig.

Beispiel: **CAJ00013**

Teil 1	Produkte-Prefix, 3-stellig (Buchstaben)
Teil 2	Fortlaufende Nummerierung

Produkte-Prefix:

Gerätegruppe	Prefix
AS 1200-1 24V	GEA
AS 1200-2 -24V	GEB
AS 1200-1 12V	GEC
AS 1200-2 -12V	GED
AS 2000-1	GGA
AS 2000-2	GGB
AS 2000-3	GGC
AS 2012 24V	GGD
AS 2410 24V	GGE
AS1500 Zentralbaustein 24-48VAC/DC	GFA
AS1501 Erweiterungsbaustein 24-48V AC/DC	GFB
AS5016 Neu-/Erstwertmelder 24-48VDC,24VAC	GHA
AS5032 Neu-/Erstwertmelder 24-48VDC,24VAC	GHB
AS-D16 V24	GLC
AS-D16 BS	GLB
BDA-22-2	CBD
BDL	CBF
BDX-12-2	CBA
BTG-11-2	CBE
BTK-11-2	CBB
BTW-10-2	CBC
LSA08-311.001	GBA
LSA08-311.002	GBB
LSA08-511.001	GBC
LSA08-511.002	GBD
LSB04-411.001	GCA
LSB04-422.001	GCB
LSB08-411.002	GCC
LSB08-422.002	GCE
LSE08-6	GDA
LSE08-7	GDB
LSE08-8	GDC
LSE08-9	GDD
LSE16-6	GDE
LSE16-7	GDF
LSE16-8	GDG
LSE16-9	GDH
LSX CM	GAA
LSX IM	GAA
LSX OM	GAB

Gerätegruppe	Prefix
PSA24	NAB
PSD24	NAA
PSD36	NAC
PSD48	NAD
PSD60	NAF
PSR12	NBA
PSR12	NBB
PSR24	NBC
PSR24	NBD
PSS12	NCA
PSS13	NCB
PSS24	NCC
PSS27	NCD
PSU, 115VAC	NDG
PSU1210	NDA
PSU241	NDB
PSU2410	NDF
PSU242	NDC
PSU245	NDE
TS200 CM Bedienmodul SG,GR, 4mm	GIA
TS200 CPU L (APS-Nummer)	GIB
TS200 CPU S (APS-Nummer)	GIC
TS70 Bedienmodul CM70 , 24VDC	GJA
TS70 Ein/Ausgangsmodul IOM 2470 , 24 VDC	GJB
TS70 Eingangserweiterung IE 2470 , 24 VDC	GJC
TS400 CPU	GMA
BIAS400	GMB
RMC	HAA
Voice agent	GNA
LSC BM	GKA
LSC RM	GKB
LSC PM	GKC
VG 099-I 29 - 72V	CAA
VG 099-I 88 - 175V	CAB
VG 100.024 20-30VAC/DC	CAG
VG 100.060 29-79 VAC/DC	CAH
VG 100.110 88-175VAC/DC	CAI
VG 100.220 175-250VAC/DC	CAJ
VG 101.024 20-30 VAC/DC	CAK
VG 101.060 29-79 VAC/DC	CAL
VG 101.110 88-175VAC/DC	CAM
VG 101.220 175-250VAC/DC	CAN
VG 99.024 20-30VAC/DC	CAC
VG 99.060 29-79VAC/DC	CAD
VG 99.110 88-175VAC/DC	CAE
VG 99.220 175-250VAC/DC	CAF
ARVY	AA
ARVY Fz-Halterungen	ABA
ARVY Lesehalterungen	ABB

Der Herstellcode ist vor 2009 wie folgt aufgebaut:

Tabelle 1: Jahres-Codierung

Jahrgang	Code
1990	A
1991	B
1992	C
1993	D
1994	E
1995	F
1996	H
1997	J
1998	K
1999	L
2000	M
2001	N
2002	P
2003	R
2004	S
2005	T
2006	U
2007	W
2008	X
2009	A
	-
	-
	-

Tabelle 2: Jahresperiode-Codierung (2. Stelle)

Jahresperiode	Code
1. Halbjahr 1. Januar – 30. Juni	Keine Zahl hinter dem Jahrescode
2. Halbjahr 1. Juli – 31. Dezember	7